LEVAR RESONANCE
MAGNETIC ABSORBER

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere hocheffektiven magnetischen Resonanzdämpfer entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit. Sollten Sie Grund zu einer Reklamation oder Fragen zum Produkt haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an eine der auf der Rückseite angegebenen Adressen.

Allgemeine Hinweise

Platzieren Sie die Resonanzdämpfer möglichst weit außen unter jeder Ecke Ihrer Audiokomponente, um einen optimalen Stand zu erreichen. Stellen Sie die Dämpfer plan unter die Komponente und verwenden Sie nicht die vom Gerätehersteller angebrachten Gerätefüße. Stellen Sie sicher, dass die Stellfläche ausreichend stabil und tragfähig ausgeführt ist. Eine Verschraubung ist in der Regel nicht erforderlich.

Zerlegen Sie die Dämpferelemente niemals eigenmächtig! Wegen der sehr starken und bruchempfindlichen Neodym-Magnete kann dies zu ernsthaften Verletzungen an den Händen führen.

Dämpfer mit Höhenverstellung (HA)

Zur Höhenverstellung Dämpfer unbedingt entlasten.

Aufstellen eines Standlautsprechers

Die Aufstellung eines meist schweren Standlautsprechers wird mit Zuhilfenahme einer zweiten Person empfohlen. Bestimmen Sie vorweg die exakte Position des Lautsprechers und platzieren Sie diesen genau an jene Stelle.

Um zu verhindern, dass zu hohe Quer- und Neigungskräfte auf die Magnetdämpfer wirken, welche diese beschädigen können, beachten Sie unbedingt folgende Vorgehensweise:

1. Neigen Sie den Lautsprecher nach vorne und legen Sie auf der Rückseite mittig eine Unterlage, z.B. Buch o.ä. unter und gleichsam an den Ecken jeweils einen Dämpfer. Die Höhe der Unterlage sollte in etwa der Höhe der Dämpfer entsprechen bzw. etwas weniger.
2. Neigen Sie nun den Lautsprecher leicht nach hinten und legen vorne zwei Magnetdämpfer unter. Positionieren Sie auch diese möglichst außen unter jeder Ecke des Lautsprechers.
3. Neigen Sie anschließend den Lautsprecher leicht nach vorne und entfernen die hintere Unterlage.
4. Bei Bedarf kann der Lautsprecher durch zentimeterweises Verschieben der Dämpfer in Längsrichtung ausbalanciert werden. Hierzu den Lautsprecher leicht in die entgegengesetzte Richtung neigen, damit die Dämpfer an dieser Stelle entlastet werden.
   Hinweis: Dämpfer Richtung Mitte = stärkere Neigung an dieser Stelle.

Achtung: Sollten die Lautsprecher mit eigenen Standverbreiterungen versehen sein, dann sollten diese unbedingt auch für die Anbringung der Levar Resonance Magnetic Absorber verwendet werden. Eine Entfernung der Verbreiterungen würde die erforderliche Standstabilität der Lautsprecher negativ beeinflussen.

Keine Haftung für Personen- oder Sachschäden infolge unsachgemäßer Verwendung.

Hersteller
HBE Feinmechanik/magAudio
Hallenstraße 2
67280 Ebertsheim
Tel: 06359/8734172

Vertrieb
MHW Audio GmbH
Burgsiedlung 1
87527 Sonthofen
Tel: 08321/6078900

Weitere Informationen auf www.magaudio.de oder www.mhw-audio.de